

## **Poznámky k použití dioptrických/ochranných brýlí**

– Pokud nejsou kódy „F“ a „B“ na zorníku i obrubě stejné, představují dioptrické/ochranné brýle nižší úroveň ochrany.

## **Použití**

### **VAROVÁNÍ**

Pokud se dioptrické/ochranné brýle s ochranou proti částicím s vysokou rychlostí nosí přes korekční brýle, energie dopadu se může přenášet na korekční brýle a na obličej. Uživatel může utrpět zranění. Vyberte příslušné dioptrické/ochranné brýle, které dosedají přímo na obličej.

- Postranice nebo gumový pásek nastavte tak, aby byly zaručeny ochrana očí i pohodlné nošení.

## **Čištění a desinfekce**

Na zorníky používejte vodu z vodovodu ( $20 \pm 5$  °C) s trochou saponátu na nádobí. Nečistěte brýle nasucho. Dioptrické/ochranné brýle otřete jemným hadříkem, který nepouští vlákna.

## **Životnost**

Poškrábané nebo poškozené dioptrické/ochranné brýle se musí vyměnit.

## **Skladování**

Dioptrické/ochranné brýle skladujte v originálním balení na suchém místě mimo dosah slunečních paprsků.

## **Likvidace**

Dioptrické/ochranné brýle zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy o likvidaci odpadu.